

IC-7000 Recorder, VCR, T1-T4 auch für RX-Signale



Mit dem eingebautem Recorder (VCR) im IC-7000 lassen sich auch die Empfangssignale (Rx) speichern und im Sendebetrieb wieder zurück geben. Mit Hilfe des Menues und einem kurzen Kabel von der 13 poligen ACC - Buchse Pin 12 „AFO“ zum Mikrofoneingang lassen sich auch die Empfangssignale wieder auf das Sendesignal einfügen. Das RX-Signal wird hier in den T1-4 Speicher gespeichert, anstatt das Mic-Signal.

Siehe auch:
Bedienungsanleitung /
Sprachrecorder 7, Seite 96 -98

Im Menue: Aufnahme und Übergabe auf den Sender (TX)

Taste Menue S1, F-1 VO dann Taste „MENU-GRP“, unten, 1x, MIC ,
MIC REC > T1 – T4 wählen,
„REC LEVEL“ unter T4, auf ca. 70% mit Abstimmknopf einstellen,
Wunschsignal einstellen,
REC-Taste etwas länger drücken LED REC, links, leuchtet,
Nach ca. 5 bis 20 Sekunden REC wieder drücken,
Taste „MENU - GRP“ unten 1x – T1 oder T2 oder am Transceiver oder auf
Keyboard Taste 1 - 4 drücken,
Jetzt wird das Wunschsignal im Speicher festgehalten und lässt sich mehrmals
zum Senden wiedergeben bis ein neues Wunschsignal gespeichert wird oder
die Tasten PLAY und CLR zum Löschen der Signale länger gedrückt werden.

Durch 2x Drücken der Taste „MENU – GRP“, unten, gelangt man wieder in die
Ausgangs-Einstellung.

